

Die Bedienelemente der HiFi-Anlage

Die Abbildungen des Gerätes finden Sie auf Seite 3.

Die Vorderseite

-  CD-Fach.
-  Öffnet und schließt das CD-Fach.
-  Kurz drücken schaltet das Gerät aus Bereitschaft (Stand-by) ein und wieder in Bereitschaft.
-  Ändert die Lautstärke.
-  Kopfhörerbuchse zum Anschließen eines Stereo-Kopfhörers mit Klinkenstecker (ø 3,5 mm).
-  Im Tuner-Betrieb: Wählen Programmplätze.
Im Betrieb mit Datenträgern: Wählen den vorherigen / den nächsten Titel.
Im Stand-by und Timer-Betrieb: zum Einstellen der Stunden/Minuten.
-  Im Betrieb mit Datenträgern: Startet die Wiedergabe; schaltet in Wiedergabe-Pause.
-  Im Betrieb mit Datenträgern: Beendet die Wiedergabe.
- SOURCE** Zum Umschalten zwischen BT-, CD-, UKW-, USB- und AUDIO IN-Modus wiederholt drücken.
- AUDIO IN** Audiosignal-Eingang (RCA), zum Anschließen eines externen Gerätes.
-  Infrarotsensor für die Signale der Fernbedienung.
-  USB-Schnittstelle Typ A, zum Anschließen eines USB-Memory Sticks oder MP3-Players.

Die Rückseite

- SPEAKER OUTPUT (6 Ω)** Klemmen zum Anschließen der Lautsprecherkabel.
+ R- + L - R = rechter Kanal, L = linker Kanal,
- FM ANTENNA** Antennenbuchse für das Kabel der Hausantenne oder die beiliegende Behelfsantenne.

Die Fernbedienung

	Schaltet die HiFi-Anlage in Bereitschaft (Stand-by) und aus Bereitschaft mit der zuletzt gewählten Programmquelle ein.		Im Tuner-Betrieb: Drücken und gedrückt halten startet den Frequenzsuchlauf rückwärts oder vorwärts; kurzes Drücken schaltet die Frequenz schrittweise zurück oder weiter. Im Betrieb mit Datenträgern: Suchen eine bestimmte Passage rückwärts oder vorwärts.
	Öffnet und schließt das CD-Fach.		Im Tuner-Betrieb: Drücken und gedrückt halten übernimmt die RDS-Uhrzeit. Im Betrieb mit Datenträgern und im Bluetooth-Betrieb: Startet die Wiedergabe; schaltet in Wiedergabe-Pause.
SOURCE	Zum Umschalten zwischen CD-, AUDIO IN-Eingang-, Bluetooth-, USB- und UKW-Modus.		Schaltet die Lautsprecher der HiFi-Anlage stumm und wieder laut.
TUNE + / -	Zum Erhöhen / Verringern der Frequenz		Verändern die Lautstärke.
	Im Betrieb mit Datenträgern: Beendet die Wiedergabe. Im Bluetooth-Betrieb: Trennt die Verbindung zum Bluetooth Zuspelgerät.		Zum Erhöhen / Verringern um jeweils zehn Titel.
MEMORY/PROG	Im Empfängermodus: Aktiviert die Speicherfunktion; speichert Radiosender in Voreinstellungen. Im externen Datenmedienmodus: Aktiviert die Funktion Wiedergabeliste erstellen; speichert den Titel bei Erstellung einer Wiedergabeliste.	FOLD+ / -	Zum Aufrufen des nächsten oder vorherigen Ordners.
SLEEP	Aktiviert den Sleep-Timer-Betrieb, stellt die Sleep-Timer-Zeit ein.	EQ	Zum Umschalten in den Equalizer-Modus.
INTRO	Im Betrieb mit Datenträgern: Zum kurzen Anspielen von Titeln.		
ALARM	Zum Einstellen der Alarmzeit drücken und halten.		
REP/MENU	Im externen Datenmedienmodus: Wiederholung eines Titels, einer CD, eines Albums oder einer Wiedergabeliste; Wiedergabe von Titeln in zufälliger Reihenfolge.		
CLOCK	Zur Einstellung der Zeit.		
	Im Betrieb mit Datenträgern: Wählen Titel vorwärts oder rückwärts; Im Stand-by und Timer-Betrieb: Zum Einstellen der Stunden/Minuten.		